# Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 6 ... (Artikelnummer: B0004)




## Beschreibung:

Die **Klebedichtung B0004 in der Farbe Wei** ist ein selbstklebendes D-Profil fur Turen und Fenster ohne Dichtungsnut. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergrunden gut halt, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebeflache. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung konnen Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nasse in Ihre Wohnung eindringen.

**Verpackungseinheit: 7,5 m pro SB-Pack.**

## Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 6 mm
- Breite: 8 mm
- Spaltbreite: 4 6 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Wasserverdunnbare Acrylat-Lacke sowie alle umweltfreundlichen Lacke konnen problemlos mit der Dichtung kombiniert werden
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Als Auskunft fur Sie:** Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schenken wir Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

## Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Flache an Turen und Fenstern sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch uber die Flache, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewunschte Stelle an und kurzen Sie diese anschlieend auf das gewunschte Ma ab.
**3. Schritt:** Nun konnen Sie die Schutzfolie, die uber dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
**4. Schritt:** Damit die Dichtung ein winddichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Handhabungshinweis:** Wahrend des Entfernens der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht gemeinsam mit der Folie abziehen.

**Ihr Preis:** 11,64 pro SB
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 07.11.2026

**Verpackungseinheit:** SB

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817002001 |
| **Farbe:** | Wei |
| **Falzbreite in mm:** | 8 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Aufkleben |
| **Material:** | EPDM |
| **Mae (H x B):** | 6 x 8 mm |
| **Selbstklebend:** | Ja |
| **Lange:** | mm |
| **Hersteller:** | Graf Dichtungen |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 4-6 |
| **Form:** | D-Profil |